



## 注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守り下さい。

本商品は「電子レンジ機能専用調理器具」です。  
使用方法を誤ると、商品の焦げや破損を招く可能性があります。

電子レンジにスチーム機能が付いている機種の場合、スチーム機能を使用しての調理は出来ません。また、電子レンジ+グリル機能・電子レンジ+オープン機能といった合わせ機能での調理も出来ませんので絶対に行わないで下さい。

- 本取扱説明書に記載の**調理時間・調理方法は600Wの電子レンジが基準**となっています。
- W数が違う場合は適時、具合を見ながら調理して下さい。
- 調理中の異常発生に対処出来るように、調理中は電子レンジから離れないで下さい。**
- 内面はふっ素樹脂加工を施しているため油をひく必要がありません。油をひく場合は薄く引いて下さい。多くの油を入れると、想定以上の高温になる場合があり、商品の寿命を縮める原因になります。
- 調理時間は全て目安です。電子レンジのメーカーや機種、材料の分量、刻んだ大きさ(厚さ)、素材の温度(常温・冷蔵・冷凍)などによって必要な調理時間が変化します。具合を見ながら調理して下さい。
- 商品本体が連続使用などで加熱され熱い場合、調理時間を短めにして下さい。
- 本商品は連続調理を想定して設計されていません。商品本体が過加熱の状態となり、商品・電子レンジが破損する恐れがあります。商品の底部が必要以上に熱くなっている状態ですので、一度調理を止め、本体を十分に冷ましてから(30分程度)再度使用して下さい。
- 加熱調理後にフタをしたまま放置をすると、加熱状態が継続しています。加熱過多の原因(茹で過ぎ・焦げなど)になりますのでご注意ください。
- 加熱調理後、フタの蒸気排出口から高温の蒸気が噴き出すことがあります。商品を取り出す際は、蒸気排出口を避け、ミトンなどを使用して下さい。
- 加熱調理後、商品が高温になっています。特に金属部分(フタ・本体)と底面は、非常に高温になっていますので、ミトンなどを使用下さい。**
- 加熱調理後、木材のテーブルなど、熱の影響を受けて変色する恐れのある場所にはそのまま置かないで下さい。
- 使用初期は、シリコンゴム特有の臭いがすることがあります。予めご了承下さい。
- 耐熱温度が140℃以上で「電子レンジ使用可」の表示があるトレイでも、レンジグリルをトレイに載せると高温になりトレイが変形する恐れがあります。ご使用はお避け下さい。
- 電子レンジの機種によっては、焼きムラが発生する恐れがあります。予めご了承下さい。
- 電子レンジの機種によっては、金属製のものを検知して止まってしまう場合があります。お使いの機種をご確認下さい。金属製のトレイを敷いて使用する一部の電子レンジでのご使用は推奨しておりません。本体の底面・金属製のトレイが高温となり電子レンジが破損する可能性があります。ご注意ください。
- 電子レンジのオート機能での加熱調理はしないで下さい。
- 調理用途以外には使用しないで下さい。
- 金属製のヘラやフォーク、ナイフなどを使用しないで下さい。コーティング面に悪影響を与えてしまいます。



高温注意

## お手入れについて

- 調理した食材を放置したままにしないで下さい。コーティング面に悪影響を与えてしまいます。
- 使用後は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを落とし、ぬるま湯で濯いでからよく乾燥させて下さい。
- 食器洗浄機・乾燥機をご使用の場合は、食器洗浄機・乾燥機専用の洗剤をお使い下さい。
- 電子レンジ庫内の清掃をごまめに行ってください。調理中にフタの穴から油分などが水蒸気に含まれて飛び散り、電子レンジ庫内の天井・壁・底部に付着し、こびりつく恐れがあります。放置すると異臭や思わぬ事故に繋がる恐れがあるので、庫内の掃除をごまめに行い、ご使用下さい。

# ⊘ 禁止 ご使用前によくお読みの上、必ずお守り下さい。

本商品は「電子レンジのみで使用」するように設計されています。  
オープン機能付き電子レンジにおいては、オープン機能は使用せず、  
電子レンジ機能(あたため機能)のみご使用下さい。



直火



グリル



ガスコンロ



電熱器



IH調理器



オープン・グリル・  
スチーム



オープン・  
トースター

※本商品はオープンレンジ・グリル機能・スチーム機能・直火・グリル・ガスコンロ・電熱器・IH調理器などでは使用出来ません。商品の損傷及び、火災の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

- 調理するときは必ずフタを閉めてご使用下さい。
- 本体に食品を入れずに600Wを超えるワット数での空焚き、及び3分以上の空焚きはしないで下さい。
- 調理後はフタ・本体が熱くなる場合がありますので、その際はミトンなどを使用して下さい。
- 調理直後は、IHコンロの上に本商品を置かないで下さい。
- 火のそばに置かないで下さい。
- 商品に金属製の物や食べ物のクズが付着したまま調理するとスパークが発生する可能性があります。商品と電子レンジ庫内は清潔にご使用下さい。
- 商品が傷付いたり、金属部の露出がある状態でご使用になるとスパークが発生し、電子レンジが破損する恐れがありますので、ご使用はお止め下さい。
- 付属する部品以外の他の本体や器具、金属調理器具などと一緒には使用しないで下さい。
- アヒージョ・から揚げ・天ぷらなどの揚げ物調理には安全上使えませんので絶対に使用しないで下さい。
- 乾物・干物は、空焚きに近い状態になり商品の破損に繋がりますので、決して行わないで下さい。
- 温め直し以外の揚げ物調理には適しませんので、使用しないで下さい。
- 油を溜めての加熱は絶対にしないで下さい。火災の原因になります。
- 食材をプラスチック容器、ビニールやラップに入れて料理しないで下さい。高熱でビニールが破れたり、溶けたりします。
- 商品を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。一度分解した商品は再使用が不可能です。分解しないで下さい。
- 使用する環境によって、本商品の色がテーブルなどの置き場所に色移りする場合がありますのでご注意ください。ご使用の場合は、鍋敷きなどを商品の下に敷いてからご使用下さい。