

取扱上のご注意

●本商品は、ご家庭で調理するために使用するものです。●ハンドルやつまみにぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認下さい。●本商品の仕様上、内側に細かい汚れが付着していることがあります。はじめてお使いになるときは、台所用中性洗剤を付けたスポンジで十分に洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理して下さい。

※下記記載の注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容となります。必ずお守り下さい。



注意

注意を無視した取扱いをすると、物理的損害を被ったり、重傷を負う可能性があります。

●金属ヘラのご使用はお止め下さい。表面加工を傷める恐れがあります。木製・樹脂製、シリコン製のヘラをご使用下さい。●ストープの上や電子レンジのご使用はお止め下さい。故障や火災の原因になります。●ハンドルやつまみのぐらつきや破損に対し、改造や応急処置などの手当をして使用しないで下さい。●調理中や調理直後は本体・ハンドル・つまみが熱くなっています。ミトンなどを使用して下さい。●調理中に振ったりあおったりしないで下さい。やけどや周囲を汚す原因になります。●高い所から落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。●塩分やアルカリ性のもの、または酸などを入れたまま放置しないで下さい。●空焚きをしないで下さい。万一空焚きをしてしまったときは、水などをかけ急冷せずに自然に冷めるのを待って下さい。●鉄などの異種金属に本商品を接触したまま放置しないで下さい。サビ発生の原因になります。●吹きこぼれや煮こぼれに気を付けて下さい。また、内容物(液体など)は、鍋のふちまで入れないで下さい。●汚れが十分に取れない状態で放置しないで下さい。鍋の中で長時間調理を放置しないで下さい。表面加工が剥がれたり、ぶつぶつ状にならないことがあります。また、腐食の発生原因になります。●予熱や加熱は「中火」以下に調節し、30秒間以上は予熱しないで下さい。●天ぷらなどの料理に際しては、油温を200℃以上に上昇させないで下さい。

IH調理器で使用する場合

●IH調理器使用時は、サークルライン中心に置いて使用して下さい。無駄な消費電力がかかる場合があります。また正常に作動しない場合があります。●底面が変形してしまった調理器具をIH調理器で使用しないで下さい。正常に作動しない場合があります。●IH調理器使用時は、空炊きに注意して下さい。スイッチを入れると急激に加熱が始まるため、すぐに空焚き状態になり、調理器具を傷めてしまいます。●底面の形状や大きさなどにより、IH調理器がご使用頂けない場合があります。お使いの調理器の取扱説明書をご確認下さい。変形や、やけどの原因になります。●使用中は必ず換気を行って下さい。●3kw以上のIHヒーターは火力が非常に強いので、気を付けて下さい。

ガスコンロで使用する場合

●コンロの中央部に載せ、安定させて使用して下さい。不安定な設置は傾いてやけどやケガの原因になります。●炎が底面からはみ出したまま使用しないで下さい。やけどや異臭の原因となります。●SIセンサーコンロ(温度センサー付きガスコンロ)でご使用の場合コンロ中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認して下さい。必ずハンドルを持って調理して下さい。●五徳の形状や調理量によっては、転倒することがあります。

ザルを使用する場合

●本商品のザルは調理時に使用するザルです。それ以外の用途には使用しないで下さい。●火のそばに置かないで下さい。やけどの恐れがあります。●直火、電子レンジやオープンでは使用しないで下さい。火災、やけどの危険があります。●無理な力や強い衝撃を与えないで下さい。商品が変形、破損する恐れがあります。

ガラス蓋の取扱い上の注意

●高い所から落とすなどの強い衝撃を与えないで下さい。傷や破損の原因になります。●破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する恐れがあります。十分にご注意ください。●耐熱ガラスではありませぬ。蓋が熱いうちに、水に浸ける・水をかける・濡れた布で触るなど、急激な温度変化を与える行為はお止め下さい。破損する場合があります。●蓋を鍋からずらして使用したり、直火があたるようなご使用はお止め下さい。部分的に加熱され、破損の原因になります。●こちらは「ザル付き多用途鍋 1.8L」専用の蓋です。他の物や、本来の用途以外には使用しないで下さい。●落としたり、傷が付いたり、直火にあててしまったガラスは、外観上異常がなくとも「強化処理」した表面のバランスが崩れ、ある日突然粉々に割れる可能性があります。ただちに使用を中止して下さい。

お手入れについて

●焦げ付きなどを落とす際には、金属製の硬い物のご使用はお止め下さい。熱湯に浸して、焦げ付きをやわらかくしてから取り除いて下さい。●使用後は薄めた台所用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗い、水気をよく拭き取り乾燥させて下さい。●スチールたわし・磨き粉・ナイロンたわしなどは使用しないで下さい。傷が付く恐れがあります。●本体・ザル・ガラス蓋まで食器洗剤・食器乾燥機のご使用はお止め下さい。ご使用になる洗剤(食器用洗剤、その他アルカリ性洗剤)によって腐食や変色の原因になります。●濡け置き洗いはしないで下さい。サビの原因になる場合があります。●長くご使用頂くために、使用毎に薄く油を引いてから調理して下さい。油を引かずに調理した鍋、焦げ付きの原因になります。

品名：強化ガラス製器具
強化の種類：全面物理強化
その他の材料：[つまみ]ステンレス鋼



電子レンジ
オープン

食器洗浄機
食器乾燥機