

取扱説明書
保証書

POPPO

Dryer for moms

CB-MD01

Comtool

本商品は日本国内一般家庭専用ヘアードライヤーです。
海外では使用しないで下さい。

目次

01-04	● 安全上の注意	07	● お手入れ
04	● お使いになる前に	08	● 故障かな?と思ったら
05	● 各部の名称と機能	08	● 仕様
05	● 髪を乾かす / 肌を乾かす	09	● 保証書
06	● おむつかぶれをケアする	10	● MEMO

各部の名称と機能

本体

温度モード

切替スイッチをスライドして温度モードを切り替えます。3つの温度モードがあります。

COOL/送風モード:室内の温度


「髪モード」で乾かした後に「送風モード」で冷ますと、髪の毛がきれいにまとまりやすくなります。

HAIR/髪モード:(約) 52℃

お風呂上がりの濡れた髪は「髪モード」でしっかり乾かします。熱すぎない温度なので安心です。

SKIN/肌モード:(約) 38℃

おむつ替えの後に「肌モード」でお尻を乾かして、赤ちゃんのお尻をしっかりケア。




OFF/電源 OFF

使い終わった後や使用しないときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

チャイルドロック

中のボタンを押しながら①スイッチを押しながら②スイッチを押します。お子様が誤って操作するのを防ぐことができます。



髪を乾かす / 肌を乾かす




アドバイス

- 本製品で乾かす前に次の準備をしておく、効率よく乾かせます。
 - タオルなどでおおまかに髪や肌の水分をふきとる
 - ブラシや手で髪のもつれや絡まりをとる

01 電源プラグをコンセントに差し込む

電源スイッチが [OFF] になっていることを確認の上、差し込んで下さい。



02 温度モードを切り替える

髪を乾かす場合: [HAIR] に合わせる
肌を乾かす場合: [SKIN] に合わせる

03 髪または肌に風をあてる

[HAIR] で髪を乾かした後に、[COOL] に切り替えて風をあてると、髪の毛のまとまりがよくなります。



ご注意

- 10cm 以上離して使用して下さい。髪が吸込口に吸い込まれるおそれがあります。
- 長時間特定の箇所に温風をあてないで下さい。やけどのおそれがあります。

04 使い終わったら、電源スイッチを [OFF] にして、電源プラグをコンセントから抜く


05 本体が完全に冷えてから、ホコリや湿気の少ないところで保管する



ご注意

- 電源コードに負担がかかると断線するおそれがあります。コードは折り畳んでゴムバンドで留めてから収納して下さい。

コード根元部分に負担がかかり、断線のおそれがあります。コード根元部分をゆるめた状態で収納して下さい。



おむつかぶれをケアする

温風で赤ちゃんのお尻をさらさらにします。

01 赤ちゃんのお尻を、おしりふきは使わないでぬるま湯のシャワーや座浴で洗い流す

02 [SKIN] モードでお尻を乾かす

03 赤ちゃん用のクリームやベビーオイルなどの保湿剤で、肌を保護する

お手入れ

月1回以上こまめに行ってください。
ホコリなど異物が付着し、吸込口と吹出口をふさいでいると、性能が低下するとともに下記の症状の原因になります。

- 温風で使用時、内部で火花（光）が見える。
火花は保護装置（サーモスタット）の動きによるもので、危険ではありません。
- 温風がたびたび送風になる。
- 温風が異常に熱くなる。

⚠️ ご注意


- 必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れして下さい。
- やけどや感電の原因になります。
- お手入れの際に、細い棒などで機器の内部に侵入しないで下さい。

本体

薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って、本体を拭いて下さい。

吸込口

表面についたホコリや髪の毛などをティッシュや歯ブラシなどで取って下さい。
（内部にホコリがついている場合は、掃除機で吸い取ります。）




⚠️ ご注意

- つめやとがった物を押しつけたり、こすったりしないで下さい。吸込口が破れる原因になります。

吹出口

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ② 温度モードの切り替えスイッチで、[COOL]を選ぶ。
- ③ 網目につまったホコリや髪の毛などを綿棒でかき出しながら、風で飛ばす。



⚠️ ご注意

- お手入れ時、吸込口を手などでふさがしないで下さい。
- お手入れ時やお手入れ後は、ホコリなどが飛び散る場合があるため、飛ばなくなったことを確認してからご使用下さい。その際、吹出口をのぞき込まないで下さい。

故障かな？と思ったら

症状	点検するところ	処置
本体や温風が異常に熱い。 異常な音がある。 こげくさい臭いがする。	手や髪の毛などで吸込口や吹出口がふさがれている。	吸込口や吹出口はふさがないように使用して下さい。 ホコリや髪の毛は歯ブラシなどで取り除いて下さい。
吹出口の内部が真っ赤になる。 風量が少ない。 風が出ない。	安全装置（温度ヒューズ）が働いたための症状です。 左記症状とともに煙が出る場合があります。	使用を中止し、販売店またはお客様サービスに連絡して下さい。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	しっかり差し込めるコンセントを使用して下さい。
吹出口から火花が見える。 使用中に急に風が出なくなった。	安全装置が働いた可能性があります。 手や髪の毛などで吸込口や吹出口がふさがれている。	電源スイッチを[OFF]にして電源プラグを抜き、吸込口と吹出口に付着した異物やホコリを取り除いて、10分以上経ってから電源を入れて下さい。 吸込口や吹出口はふさがないように使用して下さい。 ホコリや髪の毛は歯ブラシなどで取り除いて下さい。
温風になったり、送風になったりする。	手や髪の毛などで吸込口がふさがれている。	吸込口はふさがないように使用して下さい。 ホコリや髪の毛は歯ブラシなどで取り除いて下さい。

症状	処置
ねじがゆるんで本体が開いている／こげくさい臭いがする／異常な音や振動がする風が時々止まる／本体（ハンドル）が異常に熱い／部分的に変形している	使用を中止し、販売店またはお客様サービスに連絡して下さい。

愛情点検



長年ご使用のヘアードライヤーの点検を！

- ご使用の際、このような症状はありますか？
- スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
 - 電源コードを動かしたり触れたりすると通電しないことがある。
 - 運転中に異常な音や振動がある。
 - 本体が変形していたり、異常に熱い。
 - こげくさい臭いがする。
 - その他の異常や故障がある。



ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはお客様サービスに点検・修理をご相談下さい。

仕様

品番	CB-MD01
定格電圧、定格周波数	100V、50/60Hz
定格消費電力	500W
製品質量	350g
製品寸法	108×80×210mm
コード長	約 1.7m

噪音	62.0 dB ([SKIN] モード) ~ 66.0 dB ([COOL]/[HAIR] モード)
温風温度	38.0 °C ([SKIN] モード)、52.0 °C ([HAIR] モード)
付属品	取扱説明書
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット
生産国	中国

お買い上げ日から保証期間内に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店または、お客様サービスにご連絡下さい。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談下さい。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることが出来ない場合は、お客様サービスにお問い合わせ下さい。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店またはお客様サービスにお問い合わせ下さい。
- 当製品の保証書にご記入頂いた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

■ 廃棄する場合

- 製品または梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

保証書				持込修理	
品名	ママのためのドライヤー POPPO	形名	CB-MD01	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★お客様	ご芳名	様	★住所・店名		
	ご住所(〒)		★販売店		
	お電話		電話		

MEMO

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する。
株式会社シービージャパンの商品は、下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。
※商品の仕様及び価格は、予告なく変更する場合がございます予めご了承下さい。






商品はこちらからご購入頂けます。
<https://www.rakuten.co.jp/livingearth/>






[製造元] 株式会社シービージャパン
 [お客様サービス] 0120-934-699 音声ガイダンスに従い操作して下さい。
 (家電製品は●)
 [受付時間] 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00
 [URL] <http://www.cb-j.com>