

copan

取扱説明書

軽量無水調理鍋 20cm Mupot

ムポット

ご使用前に

この度は、当社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

この商品は家庭用です。業務用ではありません。ご使用になる前に必ず説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。読んだ後は必ず大切に保管して下さい。

お手入れについて

- ご使用後は**食器用洗剤**を付けて、柔らかいスポンジなどで十分に洗い、水気を拭き取ってよく乾燥させて下さい。
- 食器洗浄機・食器乾燥機**は使用しないで下さい。変形や破損する恐れがあります。
- スチールたわし・磨き粉・ナイロンたわし**などは使用しないで下さい。傷が付く恐れがあります。
- 焦げ付きなどを落とす場合は、**金属製の硬い物**は使用しないで下さい。鍋が冷めてからお湯を入れ、焦げが柔らかくなってからスポンジなどでお手入れして下さい。
- 塩素系漂白剤は使用しないで下さい。
- 浸け置き洗いはしないで下さい。サビの原因になる場合があります。
- 塩分や酸などを多く含んだ汚れを付着させたまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になりますので、お止め下さい。
- 鉄などの異種金属に商品を接触させたまま放置しないで下さい。腐食発生の原因になります。

取扱上の注意

- ご使用前に必ず各部に異常がないか確認して下さい。また各部に亀裂、破損、へこみ、曲がり、緩みなどの異常が生じた場合は使用しないで下さい。
※不足、あるいは破損した部品を他の物で代用するのは絶対にお止め下さい。事故に繋がる恐れがあります。
- 調理中は側を離れないで下さい。
火災や思わぬ事故の原因になります。
- 調理中や直後はお子様を周辺に近づけないで下さい。
やけどや事故につながる恐れがあります。
- 最初に使用するときは、食器用洗剤を柔らかいスポンジなどにつけて2〜3回洗い、よくすすいで下さい。
- 調理中や直後は、**本体・蓋・つまみが熱くなっていますので、ミトンなどを使用して下さい。**やけどなどの恐れがあります。
- 蓋・つまみが焦げたり、ひび割れ、変形した場合や、取付けが緩んだ状態では使用しないで下さい。
本体が落下する恐れがあり大変危険です。
- 鍋は必ず**熱源の中心**に置き、安定させてからご使用下さい。
- IHクッキングヒーターを使用する場合でも、必ず**中火以下**でご使用下さい。最大火力でのご使用は、本体変形及び器具の破損に繋がります。
- 隣接する調理機器などで同時に使用するときは、隣接する調理機器などの炎や、グリルの排気口からの熱にあたらないよう**本体の向き**を調整して下さい。
- ガスコンロのゴトクに載らない場合は使用しないで下さい。やけどの恐れや、取っ手・蓋・つまみが焦げる、溶ける、割れるなどの原因になります。
- 加熱するときは鍋内部の水分量が減らない訳ではありません。含水量の少ない食材を調理する場合は、少量の水分を追加して調理して下さい。
- 強火で一気に加熱しないで下さい。
コンロの火は底面の大きさに合わせ、炎が底面よりはみ出ないように中火以下でご使用下さい。
- 天ぷらなどの料理に際しては、油温を200℃以上に上昇させないで下さい。
- 用途にあった調理器具を使用して下さい。
- 金属ヘラのご使用はお止め下さい。**表面塗装を傷める恐れがあります。**木製・樹脂製・シリコン製のヘラ**をご使用下さい。
- 空だき**は絶対にして下さい。変形や破損の原因になります。万一誤って空だきをしてしまった場合は、**水などで急に冷やさず、そのまま自然に冷やして下さい。**
- 湯水容量は3ℓですが、**使用時は7分目(2ℓ)**を目安にして、吹きこぼれ、煮こぼれしないよう注意してご使用下さい。コンロの火が消えたり、調理機器などの故障の原因や、やけどの恐れがあります。(お湯が沸いたら放置せず加熱を止めて下さい。)
- 沸騰直後に注ぐとお湯が散乱する場合があります。やけどの恐れがあります。注ぐ際は加熱をやめて20秒ほど待ってから、十分注意して注いで下さい。
- 調理の際は、**内容物をよくかき混ぜながら温めて下さい。**内容物が急に噴出したり、場合によっては飛び散ることがあります。**温めなおしの際も、事前によくかき混ぜてから加熱して下さい。**
- 鍋の中に料理を保存しないで下さい。
内面コーティングの劣化や腐食の原因になります。
- 多量の酢、重曹などの酸性、またはアルカリ性のもの**のご使用は**避けて下さい。**アルミニウムに腐食が生じる場合があります。
- 落下などによってひび、割れ、傷、変形、塗装の剥がれ、破損などを招く恐れがあるので、**強い衝撃を与えないで下さい。**また、破損した部分は鋭利になっていることに注意し、破損したものは使用しないで下さい。
- 業務用大型コンロ/電子レンジやオーブン/ストーブの上**などで使用しないで下さい。



×



品質表示について

品質表示

サイズ	: W260×D220×H150mm (蓋含む)
重量	: 1.2kg
満水容量	: 3L
実容量	: 2L
最大内径	: 20cm
底の厚さ	: 4.5mm(はり底を含む)
材料の種類	: [本体] アルミニウム合金 [はり底] ステンレス鋼 (クロム16%) [蓋] アルミニウム合金 [つまみ] ステンレス鋼 [持ち手] シリコンゴム
表面加工	: [内面] ふっ素樹脂塗膜加工 [外面] 焼付け塗装



SG マークの制度について

料理器具の欠陥によって発生した人身事故に対する一般財団法人製品安全協会の補償制度です。



使用可能な熱源について



IH100V
IH200V



ハロゲン



ラジエント



シーズ



エンクロ



ガス

※ IHクッキングヒーター使用時の注意点

- IHクッキングヒーターの取扱説明書に従って正しくご使用下さい。
- IHクッキングヒーター対応製品でも、火力が強いと、塗装がはがれたり破損する場合があります。特に空だきにはご注意ください。

本商品について (無水調理を行う場合)



旨味を引き出す構造

食材の水分が本体と蓋の間に水の膜を作り、鍋を密封状態にすることで中を定温・定圧に保ちます。少量の水や油・素材の持つ水分や油分だけで調理出来るので、水に溶けだしてしまうビタミンやミネラル旨味成分の損失が少ない調理が可能です。



水滴を生み出す蓋形状

蓋の裏側の凸形状に蒸気が当たることで、水滴が生まれやすくなっています。密閉状態となっている鍋の中で水分と蒸気を効率よく循環させる作りとなっています。

時短に最適

熱伝導率が高いアルミニウム製なので、食材へ熱を伝えやすく、スピーディーな調理が出来ます。

