

SANTECO

サンテコ

ELTO
クイックオープンボトル 625

HOT & COLD

取扱説明書

この度は本商品をお求め頂き誠にありがとうございます。

本商品を正しくお使い頂くために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後は大切に保管し、ご使用上ご不明な点や不具合が生じた場合はお確かめ下さい。



電子レンジ
使用不可




食器洗浄機
食器乾燥機
使用不可

◇各部の名称

※本商品は、お手入れの際などに飲み口が取り外せます。

フタ
飲み口
飲み口
パッキン



本体
底面ラバー

1

※図、イラストはイメージです。実際の商品とデザインなど異なることがあります。

安全上のご注意

●表示マークの意味について、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが想定される」内容です。
禁止	この表示の欄はしてはいけない「禁止」内容です。
必ずおこなう	この表示の欄は必ず実行して頂きたい「強制」内容です。

●絵表示の意味について、お守り頂きたい内容の種類を次の絵表示で説明しています。

警告	乳幼児の手の届く所には置かないで下さい。また、いたずらをしないよう十分ご注意ください。 ※けが・やけどの原因になります。	禁止	本来の用途(飲料の保温・保冷)以外に使用しないで下さい。 ※サビや漏れの原因になります。
禁止	傾けた状態、または顔などを近付けた状態でフタを開けないで下さい。 ※熱湯を入れた場合本体の内圧が上がり、漏れが急激に出たり、飛散したりしてやけどなどの危険があります。	必ずおこなう	飲料の量は図の位置までとして下さい。 口がね最上部から2cm下までが目安(適正容量) ※入れすぎますと、フタユニットを閉じた際に飲料が溢れる場合があります。
禁止	ストーブやコンロなど火気のそばに近づけないで下さい。 ※変形や変色、やけど、漏れの原因になります。	必ずおこなう	フタ・飲み口は各パッキンが正しく取り付けであることを確認してから確実に閉めて使用して下さい。 ※漏れの原因になります。
注意	電子レンジに入れて下さい。 ※金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。また、熱により部品が変形して漏れの原因になります。	禁止	改造、分解、修理は絶対にしないで下さい。 ※破損、事故の原因になります。

2

ご使用前によくお読みの上、必ずお守り下さい。

注意

外出時など十分にお手入れが出来ない場合でも、使用後はすぐに本体内部をよく水洗いして下さい。

※使用後放置しておく、サビや穴あきなど破損の原因になります。



必ずおこなう

ご注意とお願い

落としたりぶつかけたり、強い衝撃を与えないで下さい。
※変形や破損により、漏れや保温保冷不良などの原因になります。

熱い飲料を入れた場合はやけどに十分ご注意ください。

飲料を入れたまま長時間放置しないで下さい。
※変質や腐敗の原因になります。

運転しながらのご使用は危険ですのでお止め下さい。

車の中など、高温になる所には放置しないで下さい。
※腐敗の原因になります。

フタを開けた状態で本体を傾けたり、逆さにしないで下さい。
※飲料が出て物や衣類を汚す原因になります。

フタを開けた状態で持ち歩かないで下さい。
※本体が傾いたり逆さになった際に、飲料が出て物や衣類を汚す原因になります。

お出かけ前に、商品を逆さにして漏れが無いことを確認して下さい。
※飲料が漏れた場合は、P7の「こんなときは…」の項目をお確かめ下さい。

バッグなどに入れて持ち運ぶ際は、物に触れてボタンが誤って押されないよう十分ご注意ください。
※飲料が漏れて、物や衣類を汚す原因になります。

バッグなどに入れる場合は、万一の漏れを防ぐために必ず本体を縦置きにして下さい。
※横置きにすると中の飲料が漏れる場合があります。

丸洗いは出来ませんが、つけ洗い(水中に放置)はしないで下さい。
※サビ・穴あき、カビなどの原因になります。

漂白剤、シンナー、ベンジン、金属たわし、みがき粉、クレンザーは使用しないで下さい。
※傷やサビなどの原因になります。

煮沸はしないで下さい。
※変形や破損により、漏れや保温保冷不良、塗装剥がれなどの原因になります。

本体の絵柄を爪や固いもので引っ掻いたり擦ったりしないで下さい。洗う際も、絵柄は柔らかいスポンジでやさしく洗うようにして下さい。
※塗装が剥がれる原因になります。

本体内に水滴を残したまま保管しないで下さい。
※サビなどの原因になります。

3

次のものは絶対に入れないで下さい

▶ドライアイス、炭酸飲料
(炭酸ガスの圧力で飲料が溢れる場合があります。)

▶牛乳、乳飲料、果汁など
(成分が腐敗する恐れがあります。)


▶みそ汁、スープなど塩分を含むもの
(本体内部はステンレス製ですが、サビや変色などの可能性があります。)

▶アルコール類、お茶の葉、果肉など
(詰まり、漏れなど故障の原因になります。)


ご使用方法

※ご使用前に、「フタ・飲み口ユニット」「本体内部」を十分に洗って下さい。
※ご使用前に、「フタ・飲み口ユニット」に飲み口・各パッキンが正しくしっかり取り付けられているかご確認ください(P5参照)。

① 本体からフタ・飲み口ユニットを外す。
フタ・飲み口ユニットを矢印の方向に回し外します。



② 飲料を入れ、フタ・飲み口ユニットを閉める。
フタ・飲み口ユニットを矢印の方向に回し、閉めます。




POINT
予め本体内部に熱湯(冷水)を入れ5分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)に、より効果的です。
口がね最上部から2cm下までが目安(適正容量)

③ フタを開けて飲料を飲む。
本体を立てた状態でフタ天面のボタンを押します。









④ 飲み終わったらフタを閉める。
本体を立てた状態で、フタを「カチッ」と音がするまで閉める。確実に閉めて下さい。



※フタを開けたまま放置しないで下さい。転倒して飲料がこぼれる可能性があります。



ボタンを押すとフタが開き、飲み口が出てきます。




4

フタパッキンの外し方・取り付け方

外す

フタパッキンを矢印の方向に少しづつ引っ張ります。

※無理に引っ張ると破損する可能性があります。ご注意ください。




取り付け

はめ込む

フタパッキンをつまんでフタにしっかりとはめ込みます。


※パッキンを正しく取り付けないと漏れや破損の原因になります。ご注意ください。



飲み口パッキンの外し方・取り付け方

外す

飲み口パッキンのつまみを持ち、引っ張って取り外します。※無理に引っ張ると破損する可能性があります。ご注意ください。



取り付け

パッキンの出っ張りがある方が上になるように、飲み口の溝にはめ込みます。その後、指でパッキンを1周するようになぞってしっかりと取り付けして下さい。




※パッキンを正しく取り付けないと漏れや破損の原因になります。ご注意ください。

飲み口の外し方・取り付け方

お手入れの際に分解して下さい。


外す

飲み口パッキンを外した状態で、フタを開けて上から飲み口の★を押し込みます。



取り付け

飲み口の★の凸凹を合わせるように、下から「カチッ」と音がするまでしっかりとはめ込みます。



※洗浄後は十分に乾燥させ、各部(フタ、フタパッキン、飲み口、飲み口パッキン、本体)をしっかりと確実に取り付けてから、ご使用下さい。

お手入れ方法

匂いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用頂くためにご使用後は必ずお手入れをして下さい。

- お手入れはぬるま湯ですすめた食器用中性洗剤を使用して下さい。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従ってお手入れをして下さい。
- 長期間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし、完全に乾燥させてから清潔な場所で保管して下さい。

部品名	洗い方	お手入れ方法
フタ・飲み口ユニット	○ すすぎ洗い	パッキンを外した状態できれいに洗い、十分に乾燥させて下さい。お手入れの後は、パッキンが正しく取り付けられていることをお確かめ下さい(P5参照)。間違えて取り付けると、漏れや破損の原因になります。
	× 漂白剤	使用しないで下さい。塗装が剥がれる原因になります。
本体	○ すすぎ洗い	きれいに洗い、十分に乾燥させて下さい。
	× 漂白剤	内面の汚れが落ちない場合は、重曹をご使用下さい。その際、本体はフタユニットで密閉しないで下さい。本体の内圧が上がると、フタユニットが飛び出すことがあり危険です。※外面に関しては、塗装の剥がれ・サビなどの原因になるため使用しないで下さい。

食器洗浄機 食器乾燥機 **本体破損、プラスチック部品の変形などの原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。**

仕様

部品名	材質	
フタ・飲み口ユニット	フタパッキン	シリコーンゴム
	フタ	ポリプロピレン
	飲み口	ポリプロピレン
	飲み口パッキン	シリコーンゴム
本体	内びん	ステンレス鋼
	胴部	ステンレス鋼(ポリエステル塗装)
	底面ラバー	シリコーンゴム

※仕様は、改良改善のため予告なく変更する場合がございます。

こんなときは・・・

ご不明な点がございましたら、以下の項目をお確かめ下さい。

不具合	お確かめ下さい	対処方法
飲料が漏れた	フタは閉まっていますか	フタしっかりと閉めてご使用下さい(P4②参照)。飲み終わったら、フタを確実に閉めて下さい(P4④参照)。
	飲料を入れすぎていませんか	飲料を入れすぎないようにして下さい(P4②参照)。
	パッキン・飲み口が外れていませんか	各パッキン・飲み口が正しい位置に確実に取り付けられていることを確認して下さい(P5参照)。
本体内部が変色した	パッキンが破損または消耗していませんか	交換用のパッキンをお求め下さい。お求めは右記のオンラインストアをご利用下さい(P8参照)。
	汚れではないですか	重曹をお使い下さい(P6参照)。
保冷・保温が効かない	斑点状の赤サビではないですか	水に含まれる鉄分などが付着したものです。ぬるま湯に約10%程度の食酢を入れて約30分後によく洗って下さい。
	さわるとザラザラしていませんか	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。ぬるま湯に約10%程度のクエン酸を入れ、フタユニットを外した状態で約3時間後によく洗って下さい。
異臭がする	飲料の量が少なくないですか	本体内部を予熱・予冷しておくことより効果的です。また、飲料の量を多くすると持続性がアップします(P4②参照)。
	本体の外側が熱くなっていませんか	内部構造に不具合が考えられますので、お客様相談窓口までご連絡下さい(P8参照)。
パッキンが変色した	本体内部に汚れが付着していませんか	ご使用後はきれいに洗い、完全に乾燥させて下さい。異臭が取れない場合は重曹をお使い下さい(P6参照)。
	汚れ・カビが付着していませんか	汚れ・カビが落ちない場合はパッキンを取り替えて下さい。お求めは右記のオンラインストアをご利用下さい(P8参照)。
飲料が腐敗した	長時間保存していませんか	出来るだけ早くお召し上がり下さい。

お問い合わせについて

商品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一商品に不具合が生じた場合や商品に関するお問い合わせ・ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

発売元
株式会社シービージャパン

お客様相談窓口

☎ 0120-934-699

受付時間 平日 10:00~12:00
13:00~17:00

弊社サイトはこちらから
<http://www.cb-j.com>

シービージャパン 検索 CB JAPAN CO.,LTD.

CB JAPAN ONLINE STOREはこちらから
<https://cbj-store.com/>

部品などはこちらからご購入頂けます。

<https://cbj-store.com/>

LINE
10% OFF

友だち追加で

クーポンプレゼント!!

お友達になると・・・

友だち限定キャンペーン情報をお届け!
新商品や最新の情報をお知らせ!

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります



シービージャパン オンラインストア

CB JAPAN CO.,LTD.