

商品仕様

商 品 名：ジェットボーイ
型 番：CB-JB
本 体 サ イ ズ：[使用時]W325xD255xH265mm
[収納時]W325xD255xH110mm
重 量：2kg
本 体 容 量：9L
使 用 電 池：リチウムイオン電池
電 池 容 量：2,000mAh
電 源：[input]DC5V/2A[output]DC12.6V
充 電 時 間：(約)5時間

連続使用時間：10分
使用環境温度：5℃～35℃(推奨)
保 護 等 級：IPX6
ホースの長さ：2m
セ ッ ト 内 容：本体・トリガーノズル・ホース・
充電ケーブル・取扱説明書
原 産 国：中国

※仕様は、改良改善のため予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせ先

株式会社シービージャパン
☎ 0120-934-699
受付時間 平日 10:00～12:00
13:00～17:00



<https://cbj-store.com/>



保証書 持込修理

この保証書は取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に無料修理・交換などを行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に故障が生じた場合、本製品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店、又は弊社までご依頼下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理・有償交換となります。
(1) 取扱説明書通りの使用方法をしなかった場合の不具合
(2) 消耗品または付属品の交換
(3) 火災、地震、水害などの天災ならびに公害などの外部要因における事故や故障
(4) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名及び捺印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 2. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 3. この保証書は再発行できませんので大切に保管して下さい。
- ※この保証書は本書に明示した期間と条件の下において無償修理・交換をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買上日 年 月 日

製品名 ジェットボーイ CB-JB

お名前

ご住所

電話

販売店名

電話

株式会社シービージャパン 〒121-0816 東京都足立区梅島1-36-9

取扱説明書

本製品は日本国内一般家庭専用です。
海外では使用しないで下さい。

本製品は厳密なる検査をしておりますので、安心してご使用頂けます。ご使用前に破損や不具合などがないことを確認し、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。本書はいつでもお読み頂けるように必ず保管して下さい。

※本商品は水を使い検査をしているため
商品内外に水分が残っている場合があります。
使用上の問題はございません。
予めご了承のほどお願いいたします。

使用上の注意

- 絶対に分解・修理・改造をしないで下さい。発火や異常動作によるケガの原因になります。
- 本製品は水を噴射して、汚れを落とす製品です。
本来の用途以外での使用はお止め下さい。ケガ・事故の原因になります。
- 本製品は家庭用です。業務用としては使わないで下さい。
- 人や動物に向けて直接噴射しないで下さい。ケガ・事故の原因になります。
- 通電状態の電気製品を洗浄しないで下さい。破損や事故の原因になります。
- お湯・冷水は使用しないで下さい。本体・ホースの故障の原因になります。常温水(推奨:15～30℃)をご使用下さい。
- 本製品を使用するときは、充電差し込み口カバーをしっかりと閉めてからご使用下さい。
- 本製品を使用するときは、しっかりとした平らな場所に安定させて置いて下さい。
- ホースを踏んだり、本製品に物を置いたりしたまま使用しないで下さい
- 連続使用時間10分 ※満水約3杯分
- 水を本製品に直接かけたり、モーター・バッテリー・ポンプ部を水に浸さないで下さい。
- 本製品から離れるときは電源をOFFにして下さい。
- 放水させたまま放置しないで下さい。破損や事故の原因になります。
- 極端な温度条件下では保管しないで下さい。0℃～35℃内の環境下で保管して下さい。
- 長期保管する場合は、完全に充電し、バッテリー寿命の短縮を防ぐため、月に1回充電して下さい。
- 高温の場所(火のそば・炎天下など)、湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所で使用・充電・保管・放置はしないで下さい。
- お子様だけで使用しないで下さい。
- 取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、乳幼児やペットの手の届く所での使用・保管はしないで下さい。
- 乳幼児が充電ケーブルを誤って舐めないように注意して下さい。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないで下さい。
- 使用後はポンプを1分間作動させ続けて、ポンプと接続ホースの両方から水を排出して下さい。
温度低下によるポンプ内に残った水が凍結するのを防いで下さい。
※凍結した場合は、解凍してから使用して下さい。ポンプが破損する恐れがあります。
- 充電中・使用中に発熱や異音などの異常に気が付いたときは、直ちに使用を中止して下さい。
- 充電は付属の充電ケーブルを使用して下さい。※連続で24時間以上充電しないで下さい。
- 充電ケーブルや充電差し込み口を、濡れたり汚れている手で触れないで下さい。
- 充電後は、過充電によるバッテリー寿命の短縮や危険を避けるため、速やかに外部電源を外して下さい。
- 本製品の内臓バッテリーは交換出来ません。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

洗剤を使用する際は、「使用用途に適した中性洗剤」のみ使用可能です。
中性洗剤に記載されている適切な希釈倍率を守ってご使用して下さい。


※中性洗剤とはpHが6～8の範囲にある洗剤です。※洗剤を希釈して使用した後は、真水を入れ、ホース内・本体内の洗剤が無くなるまで放水をして下さい。洗剤が残っていると故障の原因になります。



JETBOY
CB-JB

各部の名称

【本体】




充電用のアダプターは
付属していません

※お手持ちのアダプターを
ご使用下さい。


充電ケーブル 【USB】TYPE-A DCプラグ



【トリガーノズル】




【ホース】



使用方法


- ① フタを開け
付属品を取り出す



- ② 底面のホース差し込み口
にホースを差し込む




- ③ トリガーノズルの
ホース差し込み口に
ホースを差し込む



- ④ 折り畳まれた本体を
矢印方向に伸ばす




- ⑤ 本体に水を入れる
(満水:9L)



- ⑥ 電源スイッチを右側に
倒して電源を入れる




- ⑦ トリガーノズルのレバーを
握って放水開始



ホースの取り外し方


トリガーノズル側

ホース差し込み口の白いリングを押しながら
ホースを引っ張ると取り外せます




本体側

ホース差し込み口の白いリングを押しながら
ホースを引っ張ると取り外せます




充電方法

- ① 充電差し込み口カバーを開き
本体の充電差し込み口に、DCプラグを差し込む



- ② 充電ケーブルのTYPE-Aをお手持ちの
充電用アダプターに差し込み、充電をする



故障かな?と思ったら

修理の依頼をされる前に、下記内容をご確認下さい。問題が解決しない場合は、お問い合わせ先にご相談下さい。

こんなとき	原因	対処法
充電出来ない	周辺の気温が5℃以下 または35℃以上になっている	夏の暑い時期は、本体内部の温度が高い状態になり、充電が出来なくなることがあります。充電は室温5～35℃の乾燥した室内で行って下さい。
	使用直後に充電を開始した	本体が冷めてから(1～2時間後)に充電をして下さい。
電源が入らない	バッテリー残量が不十分	充電をして下さい。
	モーターに負荷がかかり 安全装置が動作している	電源を切り、再度電源を入れて下さい。
	周辺の気温が使用環境温度5℃～35℃ (推奨)外で、安全装置が動作している	電源を切り、再度電源を入れて下さい。本体が極端に冷たい・暑い場合は適温に戻して下さい。
水圧が上がらない	水が少ない	バケツ部に水が十分に入っている事を確認して下さい。
	給水経路が詰まっている	本体のフィルター・ホース差し込み口・ホースにつまりがないか確認し、掃除をして下さい。
水圧が安定しない	トリガーノズルが詰まっている	トリガーノズルから汚れ・ゴミを取り除き、トリガーノズルを流水ですすいで下さい。